



# Utdragbar plattform för skåpbil

## Allmän monteringsanvisning

Denna anvisning beskriver den allmänna monteringen av E-Flex utdragbara plattformar för skåpbilar och pickuper. Exakta mått, utdragslängd och maxbelastning beror på vald produktmodell.

- Slitstark stålram med pulverlack i antracitgrått RAL 7016.
- Kraftigt handtag och låsmekanism för säker användning.
- Smidig kullagrad glidmekanism för dagligt professionellt bruk.
- Standardmontering med medföljande genomgående M8-bultar, stora brickor och M8-låsmuttrar.



Produktbild, exakt modell kan variera.

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Montering ska utföras av en kompetent person med lämpliga verktyg och säkra arbetsmetoder.
- Kontrollera fordonsgolvets undersida innan du borrar. Borra inte i bränsletank, bromsledningar, kablar, avgasdelar, batteriområden eller högspanningskomponenter.
- Standardmetoden är genomgående montering i fordonsgolvet med M8-bultar, stora brickor och M8-låsmuttrar.
- Borra inte genom fordonsgolvet på elfordon. Använd starkt lim och 6,5 mm plåtskruvar, enbart i plywoodgolvet.
- Vid den alternativa monteringen för elfordon är den rekommenderade maxbelastningen 100 kg, jämnt fördelad.
- Överskrid aldrig fordonets maxlast, tillåtna axeltryck eller den angivna maxbelastningen för den aktuella plattformsmodellen.

## Delar och verktyg

| Medföljer plattformen                       | Montören behöver                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Utdragbar plattform                         | Måttband och märkpenna                                                                 |
| Genomgående M8-bultar                       | Borrmaskin och lämpliga borrar                                                         |
| Stora brickor                               | Hylsnyckelsats och fasta nycklar                                                       |
| M8-låsmuttrar (nyloc)                       | Momentnyckel, rekommenderas                                                            |
| 6,5 mm plåtskruvar för alternativ montering | Rostskydd, tätningsmassa och rengöringsmedel                                           |
|                                             | Starkt monteringslim för fordon (karosserilim) för montering på plywoodgolv i elfordon |

## Före monteringen

- Välj plattformens placering. Kontrollera att bakdörrar, baklucka, sidodörrar och övrig utrustning kan öppnas och stängas fritt.
- Se till att handtaget och låsmekanismen är lätta att komma åt.
- Rengör monteringsytan. Ta bort lös smuts, fukt, olja och damm.
- Kontrollera vilken monteringsmetod som är tillåten för fordonet: standardmontering med genomgående bultar eller alternativ montering på plywoodgolv (elfordon).
- Fördela lasten jämnt och säkra all last innan du kör.



## Standardmontering med genomgående M8-bultar

### ANVÄND DENNA METOD FÖR FORDON SOM INTE ÄR ELDRIVNA, NÄR UTRYMMET UNDER GOLVET ÄR SÄKERT ATT BORRA I

- Plattformen fästs genom fordonsgolvet med de medföljande M8-bultarna, stora brickorna och M8-låsmuttrarna.
- Denna metod ger den starkaste infästningen när den utförs korrekt.
- Kontrollera alltid fordonsgolvets undersida innan du borrar.

| Steg | Anvisning                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Placera plattformen på vald plats i lastutrymmet. Kontrollera att den ligger rakt sett bakifrån och från båda sidorna.           |
| 2    | Dra ut och skjut in plattformen flera gånger. Kontrollera att den löper fritt och låser korrekt i stängt läge.                   |
| 3    | Använd monteringshålen i plattformens ram som mall. Markera borrhålen på fordonsgolvet.                                          |
| 4    | Kontrollera golvets undersida igen vid varje borrhål. Borra endast där det finns säkert fritt utrymme under golvet.              |
| 5    | Borra hålen genom golvet. Ta bort metallspån och skydda de borrarade kanterna med lämpligt rostskydd.                            |
| 6    | För in de medföljande M8-bultarna uppifrån genom plattformens ram och fordonsgolvet.                                             |
| 7    | Montera stora brickor och M8-låsmuttrar underifrån. Använd extra förstärkningsplattor om golvkonstruktionen är tunn eller ojämn. |
| 8    | Dra åt alla infästningar jämnt. Kläm inte ihop eller deformera fordonsgolvet.                                                    |
| 9    | Testa hela utdragsrörelsen, det stängda läget och låsmekanismen innan plattformen lastas.                                        |

### Slutkontroll vid montering med genomgående bultar

- Alla M8-bultar, brickor och låsmuttrar är korrekt monterade och åtdragna.
- Inga vassa kanter eller oskyddade borrhål finns kvar under fordonet.
- Plattformen låser säkert i stängt läge och varken skallrar eller rör sig i fordonet.
- Lasten kan säkras på ett säkert sätt och fordonets maxlast överskrids inte.



## Alternativ montering för elfordon

Elfordon kan ha batterier, högspänningskablar eller skyddade komponenter under golvet. Borra inte genom fordonsgolvet. Fäst plattformen i ett stabilt plywoodgolv med lim och de medföljande 6,5 mm plåtskruvarna.

- Rekommenderad maxbelastning med denna metod: 100 kg, jämnt fördelad.
- Plywoodgolvet måste vara stabilt, plant och ordentligt fäst i fordonet.
- Låt limmet härda helt innan plattformen lastas.



Exempel på montering. Fordon och plattformsmodell kan variera.

## Montering på plywoodgolv i elfordon – steg för steg

| Steg | Anvisning                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kontrollera att plywoodgolvet är stabilt, plant, torrt och ordentligt fäst i fordonet.                             |
| 2    | Placera plattformen och kontrollera utdragsrörelsen, det stängda läget och att dörrarna går fria.                  |
| 3    | Markera fästpunkterna på plywoodgolvet. Markera eller borra inte genom plåtgolvet.                                 |
| 4    | Rengör kontaktytorna på plywooden och kontaktpunkterna på plattformens undersida.                                  |
| 5    | Applicera starkt monteringslim enligt limtillverkarens anvisningar.                                                |
| 6    | Placera plattformen i slutligt läge och fäst den med de medföljande 6,5 mm plåtskruvarna, enbart i plywoodgolvet.  |
| 7    | Låt limmet härda helt. Testa därefter utdragsrörelse, låsning och stabilitet med lätt last före normal användning. |

## Slutkontroll före användning

| Rörelse                                       | Infästning                                    | Säkerhet                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Glider smidigt utan att skrapa.               | Alla bultar, muttrar och skruvar är åtdragna. | Plattformen låser säkert i stängt läge. |
| Handtag och frigöringsknapp fungerar korrekt. | Ingen synlig deformation av golvet.           | Lasten kan surras säkert.               |
| Dörrar och baklucka stängs fritt.             | Limmet har härdat helt, om lim använts.       | Maxlast och axeltryck överskrider inte. |

## Användning och underhåll

- Stäng och lås alltid plattformen innan du kör.
- Säkra all last så att den inte rör sig under transport.
- Kontrollera alla infästningar efter första veckans användning och därefter regelbundet.
- Håll glidmekanismen ren. Ta bort stenar, smuts och lösa partiklar från skenorna.
- Sluta använda produkten om låsmekanismen, ramen, infästningarna eller golvfästet är skadade.

### PÅMINNELSE OM MAXBELASTNING

- Standardmontering med genomgående bultar: följ den angivna maxbelastningen för den exakta plattformsmodellen.
- Alternativ montering på plywoodgolv (elfordon): rekommenderad maxbelastning 100 kg.
- Alla värden för maxbelastning förutsätter jämnt fördelad last och korrekt montering.
- Fordonstillverkarens maxlast, axeltryck och krav på lastsäkring gäller alltid.

Allmän anvisning för E-Flex utdragbara plattformar för skåpbilar. Produktens mått och bärkraft kan variera beroende på modell. Se alltid produktsidan och fordonstillverkarens anvisningar.